RETOUCHER

DÉSIGNATION COMMERCIALE

BÂTON DE CIRE DURE

DÉFINITION

Cire dure de réparation et restauration pigmentée dans la masse.

DOMAINES D'UTILISATION

Permet le rebouchage des trous, gerces, enfoncements sur toutes surfaces brutes ou finies, soumises à contraintes : parquet, table, cuisine, bois massif, stratifié, linoléum, carrelage...
Très adhérente, pas de surbrillance après vernissage.

CARACTÉRISTIQUES

Bâton de 17 grammes environ.
Ne se rétracte pas après durcissement complet.
Point de ramollissement : 76°C.
Point de fusion : 81°C.

APPLICATION

FER À FONDRE AU GAZ – FER À FONDRE ELECTRIQUE.
PREPARATION : La surface à restaurer doit être propre, sèche et exempte de graisse. Pour un bon raccord de teinte, il est nécessaire d'éliminer les aspérités et éventuellement d'adoucir les bords trop francs des parties à restaurer, en les écrasant légèrement avec la spatule.
CHOISIR LA BONNE NUANCE : Il est capital d'utiliser deux à trois nuances de cire pour se rapprocher de la nuance voulue. Commencer de préférence par une nuance médium et la réajuster selon le résultat avec une nuance plus claire ou plus foncée.
FONDRE LA CIRE : Pour ne pas nuire à la qualité de la cire, il faut éviter de surchauffer le fer à fondre afin de ne pas faire fumer la cire. Faire fondre la cire par petites doses et les mélanger pour obtenir la nuance voulue. Plus la cire est chaude, plus elle est fluide et adhérente. Il est important de toujours nettoyer, après utilisation, la pointe du fer à fondre avec le chiffon.
REBOUCHER : Faire couler le mélange de cire avec la pointe du fer électrique dans la partie à restaurer avec un léger surplus. Pour une application verticale, il est nécessaire d'appliquer la cire, à peine tiédie, au goutte à goutte.
LISSAGE : Lorsque la cire a durci, ôter l'excédent de cire avec la spatule. Utiliser le rabot à rainures arrondies pour les rebords ou arêtes et le rabot à rainures vives pour les parties planes.
DEGRAISSER : Frotter légèrement dans le sens du bois avec le tampon abrasif gris pour dégraisser la surface. Cette action permet également de matifier la cire.

CONSEIL(S)

Pour réparer les petites rayures, trous et enfoncements légers, il est possible d'utiliser uniquement la cire incolore 900. Cette cire permet de récupérer la nuance naturelle du bois en restituant l'effet de profondeur. Pour des retouches plus profondes, il est utile d'adjoindre les cires de couleur à la cire 900 pour éviter que la retouche n'apparaisse trop sombre ou laiteuse.

FINITIONS POSSIBLES

Tous modes de finition.

CONDITIONNEMENT

A l'unité - assortiment standard ou au choix.

SURGAND

Version du 18/10/2013