



RR5050 DÉGRISEUR

Restauration du bois très abîmé

Domaine d'utilisation: objets en bois grisailés, comme par exemple planchers, menuiserie, meubles de jardin, clôtures, poutres.

Informations: RR5050 éclaircit et restaure les bois grisailés et oxydés. Il élimine le gris de tout type de bois, en restaurant l'aspect original. Ce produit est idéal pour conifères et bois exotiques. Sa formulation soft-gel permet l'application sur des surfaces soit horizontales soit verticales.

Instructions

Agitez énergiquement Dégriseur. Enlevez d'éventuelles traces de peinture sur la surface à traiter. Assurez-vous que le bois soit sec. Appliquez au pinceau jusqu'à la formation d'une couche de quelques millimètres d'épaisseur. Frottez avec une brosse (n'utilisez pas de brosse métallique). Laissez agir pendant 15 minutes. Rincez avec de l'eau abondante, en nettoyant avec la brosse. Sinon, le rinçage est possible avec un nettoyeur haute pression (pression max. 60 bar). En traitant des bois durs, l'opération doit se répéter pour l'obtention d'un meilleur résultat d'éclaircissement. Selon le type de bois, le résultat peut être différent. La peinture de l'objet sera possible après rinçage avec de l'eau et le séchage complet du bois (2-3 jours environ).

Emballage: 0,75 L, 5 L.



Conservation à pas
moins de 5°C



Ne pas appliquer
à moins de 10°C



Prêt à l'emploi



Application
au pinceau



Rendement:
10 m²/L



Bien mélanger avant
l'emploi



Séchage final:
15 minutes



RR5050
TRANSPARENT